
P1
U2
R7
R6
R4
C1
C6
L1
C2
C25
R2
R5
R1
C3
FB1
C9
C11
C7
FB2
U3
ON
OFF
SW1
CN3
C4
U1
C5
R8
R9
C15
U4
C18
R11
C16
R10
C17
CN1
C10
C13
C8
C14
U5
R21
R20
CN2
RXD
TXD
+5V
RST
DIO
GND
CLK
P3
C19
R15
S1
RST
D1
R3
R16
C20
S2
SET
R23
C22
C23
C24
R22
R13
R14
R17
C21
S3
NET
Q1
R12
B1
D2
R18
R19
D3
P2


J1
J2